

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.


6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



 ТЭКС МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	Срок службы –5лет Гарантийный срок эксплуатации –24месяца. Произведено в России	EAC	Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, корп. 2 Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, корп. 2
Изготовитель ООО "МКТ" ИНН5835130030	<i>Мадрид</i> <i>Шкаф 0.4</i>		Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.16501/24 от 18.07.24 г.



Мадрид Шкаф 0.4



Видеообзор 360



Видеообзор



Видео по сборке

(ВхШхГ)
2300x400x524

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

№ дет.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина левая	2284	500 1
2	Боковина правая	2284	500 1
3	Крышка	400	500 1
4	Вязка	368	500 2
5	Полка	366	490 4
6	Цоколь	368	100 1
7	Фасад	2196	396 1
8	Стенка задняя	2196	396 1

Фурнитура		
Внешний вид	Наименование	Кол-во
	Евроинт	14 шт
	Петля накладная	4 шт
	Гвозди	50 шт
	Ключ для евроинта	1 шт
	Заглушка для евроинта Графит	10 шт
	Шуруп 3,5x16	20 шт
	Ручка СТ-1 (996 мм)	1 шт
	Подпятник	4 шт
	Полкодержатель	16 шт
	Стяжка межсекционная	2 шт

Необходимый инструмент для сборки:




Рис.1




Рис.2






Рис.3



ЗАМЕРЬТЕ ДИАГОНАЛИ СОБРАННОГО КАРКАСА, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫМИ (+/- 1,2мм) (ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖЕТЕ ЗАКРЕПИТЬ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ИЗ ЛДВП ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ)

Рис.4





Схема установки межсекционной стяжки

